

PEDAL PERSONALIZADO



THE SOUL

VINTAGE ECHO

CUSTOM



**TUS 3 EFECTOS.
CREADOS CON VOS.**

Elegís qué querés escuchar.
Nosotros lo programamos para vos.

EXCLUSIVO · FUNCIONAL · A TU MEDIDA

INDUSTRIA ARGENTINA



MAZAFX.COM.AR

UN PEDAL. TRES SONIDOS.

CADA POSICIÓN DE MODE GUARDA UNO DE TUS EFECTOS.

MODE

ARRIBA

01

TU EFECTO

Configurado a tu gusto

MODE

MEDIO

02

TU EFECTO

Configurado a tu gusto

MODE

ABAJO

03

TU EFECTO

Configurado a tu gusto



SIMPLE Y DIRECTO

Elegís un sonido por vez con el selector MODE.

¿QUÉ DELAY QUERÉS?

ELEGÍ EL CARÁCTER. AJUSTAMOS EL RESTO.

POR EJEMPLO:



ANALÓGICO

Cálido · oscuro · repeticiones suaves

CONFIGURACIÓN

475 ms · 4 repeticiones



TAPE

Orgánico · modulado · carácter vintage

CONFIGURACIÓN

550 ms · 3 repeticiones



DIGITAL

Claro · preciso · repeticiones definidas

CONFIGURACIÓN

667 ms · 5 repeticiones

LO DEFINIMOS JUNTOS

TIEMPO · REPETICIONES · TONO · NIVEL

¿QUÉ REVERB QUERÉS?

ELEGÍ EL ESPACIO Y SU PERSONALIDAD.

POR EJEMPLO:

SPRING

Decay corto

Clásica · vibrante · con carácter

PLATE

Decay medio

Brillante · amplia · musical

ROOM

Decay corto

Natural · cercana · definida

HALL

Decay largo

Profunda · envolvente · espaciosa

LO AJUSTAMOS A TU GUSTO
DECAY · TONO · PROFUNDIDAD · NIVEL

También podés combinar delays, reverbs y otros efectos disponibles.

VOS LO IMAGINÁS. NOSOTROS LO CALIBRAMOS.

No necesitás hablar en milisegundos: describinos qué querés sentir.

1

ELEGÍ

Tus tres efectos
y el orden del selector.

2

CONTANOS

Cómo querés que suenen
y cómo los vas a usar.

3

CREAMOS

Programamos, ajustamos
y calibramos cada sonido.

4

RECIBILO

Listo para adaptarse
a vos y a tu música.

“MÁS OSCURO”

“3 REPETICIONES”

“QUE NO TAPE EL ATAQUE”

LA CREAMOS JUNTOS Y SOLO PARA VOS
Tus palabras se convierten en parámetros reales.

THE
SOUL
VINTAGE ECHO
CUSTOM



**EXCLUSIVO.
FUNCIONAL. A TU MEDIDA.**

- **3 efectos personalizados**
Uno por cada posición del selector MODE
- **Control VOLUME**
Ajusta el nivel de salida del pedal
- **True Bypass**
Switch de encendido y apagado
- **9 V DC · centro negativo · 50 mA**
Usar una fuente regulada y correctamente filtrada
- **Tarjeta con tu configuración**
Tus tres sonidos quedan identificados



DESPUÉS DE LA COMPRA, COORDINAMOS JUNTOS TUS 3 SONIDOS.