Infinit Big Verb

Infinit, es una reverb ambiental, con 3 modos superadores, que te permiten lograr climas y sonidos increibles. Pensada para utilizar en guitarras limpias, cruncheadas o distorsionadas, es una maravilla las cosas que se logran.
Su decay infinito, hace que te permita pasar horas y horas tocando sin parar...
Mystic: Reverb tipo plate super versátil.
Alien: Reverb con chorus y delay, logran un audio adictivo.
Glimm: Reverb tipo plate/hall con octavas polifonicas up.
Infinit cuenta con:
Mix: mezcla la señal con y sin efecto.
Decay: controla la duración del efecto.
Damping: controla la atenuación de las altas frecuencias, ajustando las reflexiones de la reverb.
X: En el modo Mystic ajusta el pre delay, en el Alien el rate de la modulación, en el modo Glimm el volumen del shimmer.
Llave selectora: Selecciona entre los modos: Mystic-Alien-Glimm.

IMPORTANTE: NO utilizar fuentes o transformadores de baja calidad que no posean un buen filtrado o no tengan regulación, ya que las mismas pueden dañar severamente el pedal, como así también generar ruidos indeseados. Por cualquier inquietud póngase en contacto con nosotros a través del sitio web.

"Inspirada en los audios del gran guitarrista británico Rabbea Massaad, creamos esta fantástica reverb."

PEDALES DE EFECTOS

MAZA FX

Manual de usuario

/mazafx /mazafx /mazafx www.mazafx.com.ar

/mazafx /mazafx /mazafx www.mazafx.com.ar

ALIMENTACIÓN: 9v DC negativo al centro. Consumo: 60 mA

DAMPING: Controla la atenuación de las altas frecuencias, ajustando las reflexiones.

LED: indica efecto activado

MIX: Mezcla la señal con y sin efecto

OUT: Salida del efecto

Soft Switch on/off con acción momentanea. Dos modos, true bypass ó trails que desactiva el efecto dejando desvanecer las colas del sonido.

X: En cada modo tiene una función.
Mystic: Regula el pre delay.
Alien: regula el rate del chorus
Glimm: Regula el vol del shimmer

DECAY: Controla la duración del efecto

LLAVE SELECTORA: Selecciona tres modos de Reverb, Mystic -Alien - Glimm.

IN: Entrada del efecto

Modos on/off - Trails: Energiza el pedal y encenderá en modo True bypass. Remové la alimentación, y dejá presionado el switch, volvé a energizar el pedal y al soltar el switch el led va a flashear 5 veces, eso indica que estas en modo trails. Al hacer el mismo proceso, pasaras al modo True Bypass, el led solo flashea una vez. Al desconectar la corriente, y volver a conectarla este encenderá en el modo guardado.

Infinit
Big Verb

Best ambient reverb!